

VELMAR PARIS

Guide de choix et d'implantation

Baignoires îlot en VELMARITE, composite minéral à 96 % de dolomite naturelle

Ce guide réunit, sur quatre pages, tout ce qu'il faut vérifier avant de commander une baignoire îlot : les cotes exactes des cinq modèles, la surface et les dégagements nécessaires, l'évacuation, la charge au sol, le choix de la robinetterie et le déroulement de la livraison. Toutes les valeurs sont celles des fiches techniques de fabrication ; aucune n'est arrondie.

Comment l'utiliser

- Page 2 : comparez les cinq modèles et repérez celui qui entre dans votre pièce.
- Page 3 : vérifiez l'implantation, l'évacuation et le sol avec votre plombier ou votre carreleur.
- Page 4 : la liste de contrôle à cocher avant de valider, et comment nous joindre pour valider votre plan.

Fabriquée à la commande en Europe · livrée sous 4 à 5 semaines · livraison offerte en France métropolitaine, sur rendez-vous · garantie 5 ans sur la cuve · retours 30 jours

1. Les cinq modèles

Longueur × largeur × hauteur hors tout, en millimètres. La capacité est mesurée aux deux tiers du remplissage, position réelle du bain. Le poids en charge est le poids à vide plus l'eau, sans le baigneur.

Modèle	L × l × H (mm)	Profondeur cuve	Capacité (2/3)	Poids à vide	Poids en charge	Forme	Prix TTC
VENDÔME	1533 × 887 × 565	442 mm	172 L	111 kg	283 kg	Ovale, façade nervurée	2 199 €
BAGATELLE	1560 × 835 × 585	460 mm	194 L	131 kg	325 kg	Bowl, parois incurvées	2 249 €
TROCADÉRO	1700 × 850 × 570	500 mm	311 L	116 kg	427 kg	Ovale, grand volume	2 299 €
ROYALE	1750 × 780 × 638	533 mm	250 L	153 kg	403 kg	Rectangulaire, bord épais	2 499 €
MONCEAU	1700 × 800 × 595	436 mm	308 L	194 kg	502 kg	Rectangulaire, angles adoucis	2 799 €

Comment lire ce tableau

- La longueur décide de la pièce. Comptez la longueur du modèle plus les dégagements de la page 3 : une ROYALE (1750 mm) demande un mur libre d'au moins 2,15 m si l'on veut passer d'un côté.
- La profondeur de cuve décide du bain. 442 mm (VENDÔME) est une assise ; 533 mm (ROYALE) couvre les épaules en position allongée.
- Le poids en charge décide du sol. Voir page 3. Sur plancher bois ancien, MONCEAU (502 kg) et TROCADÉRO (427 kg) méritent une vérification.
- Cinq coloris sur chaque modèle : Blanc, Blanc Mat, Beige, Gris, Anthracite. Teinte dans la masse : elle ne jaunit pas et se polit en cas de micro-rayure.

Ce qui est livré avec chaque baignoire

Siphon Click-Clack chromé inclus. Évacuation Ø 53 mm. Sans trop-plein (surveillez le remplissage). Sans perçage pour la robinetterie : le remplissage se fait par une colonne au sol ou un bec mural. Tolérances de fabrication : longueur ± 10 mm, largeur ± 5 mm, hauteur ± 5 mm.

2. Implantation, évacuation, sol

Dégagements

Nous recommandons 60 cm libres sur chaque face accessible. Le minimum absolu, sur une face que vous n'utiliserez jamais (contre un mur habillé, par exemple), est de 20 cm pour le nettoyage.

Modèle	Emprise au sol	Emprise + 60 cm sur les 4 faces	Surface de pièce confortable
VENDÔME	1,53 × 0,89 m	2,73 × 2,09 m	à partir de 7 m ²
BAGATELLE	1,56 × 0,84 m	2,76 × 2,04 m	à partir de 7 m ² (dégagement circulaire)
TROCADÉRO	1,70 × 0,85 m	2,90 × 2,05 m	à partir de 9 m ²
ROYALE	1,75 × 0,78 m	2,95 × 1,98 m	à partir de 9 m ²
MONCEAU	1,70 × 0,80 m	2,90 × 2,00 m	à partir de 9 m ²

Les surfaces indiquées supposent une implantation centrale ou en épi ; contre un mur, retirez 40 cm à la largeur.

Évacuation : le point qui bloque un chantier sur deux

La bonde est centrale sur les cinq modèles. Le siphon fourni se loge sous la cuve, dans l'espace entre le fond de la baignoire et le sol. Cet espace, appelé marge sous bassin, varie selon le modèle. Si le siphon (98 mm de hauteur) ne tient pas dans cette marge, il faut prévoir une réservation dans la chape avant le carrelage.

Modèle	Marge sous bassin	Siphon 98 mm sans percement ?	À prévoir
VENDÔME	123 mm	Oui	Évacuation au sol sous l'axe de la cuve
BAGATELLE	125 mm	Oui	Évacuation au sol sous l'axe de la cuve
TROCADÉRO	70 mm	Non	Réservation dans la chape ou siphon extra-plat (< 70 mm)
ROYALE	105 mm	Oui	Évacuation au sol sous l'axe de la cuve
MONCEAU	159 mm	Oui	Évacuation au sol sous l'axe de la cuve

Règle pratique : positionnez l'évacuation avant la chape, à l'emplacement exact de l'axe de la cuve, avec une pente de 1 à 2 cm par mètre vers la colonne. Diamètre d'évacuation 53 mm en sortie de bonde, raccordement en Ø 40 mm standard.

Charge au sol

Poids en charge + baigneur (80 kg) réparti sur l'emprise : entre 280 et 440 kg/m² selon le modèle. Une dalle béton ne pose aucune question ; sur plancher bois ancien ou étage en solives, faites vérifier la portance par votre artisan avant de commander.

Robinetterie : quelle hauteur de sortie d'eau ?

Aucune baignoire n'est percée. Le remplissage se fait par une colonne au sol ou un bec mural. La sortie d'eau doit dépasser le bord de la cuve d'au moins 15 cm.

Colonne	Sortie d'eau (sol)	Portée du bec	Compatible avec
VELA	875 mm	220 mm	Tous modèles (bord 565 à 638 mm)
ARCO	1035 mm	200 mm, rotatif 360°	Tous modèles, idéale sur ROYALE et MONCEAU
RIVA / ONDA	voir fiche	col de cygne / cascade	Tous modèles

Mesurez la distance entre l'axe de la colonne et le bord intérieur de la cuve : elle doit être inférieure à la portée du bec pour que l'eau tombe dans le bain.

3. Avant de commander : la liste de contrôle

- La longueur du modèle + 60 cm de chaque côté accessible tient dans la pièce (page 3).
- L'évacuation est, ou sera, positionnée sous l'axe de la cuve, avant la chape.
- Pour TROCADÉRO : réservation dans la chape prévue (marge sous bassin 70 mm).
- Le sol est une dalle ou un plancher dont la portance a été confirmée par un professionnel.
- La robinetterie est choisie : colonne au sol (attente eau chaude / eau froide au sol) ou bec mural (attentes dans le mur, avant le doublage).
- Le coloris est validé sur échantillon ou sur les visuels de la fiche produit.
- Le chemin de livraison est dégagé : largeur de passage 90 cm minimum, pas de marche infranchissable pour un transpalette.

Comment se passe la livraison

Chaque pièce est fabriquée à la commande dans un atelier européen, puis finie et contrôlée à la main : comptez 4 à 5 semaines entre la commande et la remise. La baignoire voyage sur palette, calée dans un berceau. Le transporteur vous appelle pour fixer un rendez-vous, livre avec hayon et dépose la palette au seuil, au rez-de-chaussée. Prévoyez deux personnes pour porter la cuve (111 à 194 kg) jusqu'à la salle de bain, et vérifiez l'emballage avec le chauffeur avant de signer : toute réserve notée sur le bon de livraison nous permet d'agir immédiatement.

Garantie et retours

Cuve en VELMARITE garantie 5 ans contre tout défaut de fabrication (fissuration, délamination, déformation) ; robinetterie garantie 3 ans. Vous disposez de 30 jours après réception pour retourner un produit complet et non installé, dans son emballage d'origine. Livraison offerte en France métropolitaine.

Faites valider votre implantation avant de commander

Envoyez-nous une photo de votre pièce, ses dimensions et la position actuelle de l'évacuation : nous vous répondons le jour même avec le ou les modèles qui conviennent, et ce qu'il faut prévoir. Le formulaire « Mon projet » sur velmarparis.com/pages/mon-projet prend deux minutes.

contact@velmarparis.com · +33 6 98 27 53 93 · du lundi au vendredi, 9h-18h